


## UPPER FEED - DITCH QUILTING FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines  
ref: 202-103-202

This foot combines Upper feed's perfect feeding with a guide allowing you to stitch neatly in the ditch. It is also ideal for top stitching.



### ⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

### Machine Settings:

Attach the ditch quilting foot to the dual feed foot holder (twin) provided with your machine.

Stitch pattern: straight stitch

### To Sew:

Set the folded edge along the presser foot guide and sew straight stitches.



## SEMELLE DOUBLE TRANSPORT AVEC GUIDE CENTRAL

pour machines à coudre avec 9 mm  
de largeur de couture Réf: 202-103-202

Ce pied combine une semelle double transport avec un guide central permettant de réaliser une piqûre ou une surpiqûre avec une très grande précision.

### ⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### Réglages de la machine:

Fixez le pied avec guide central au porte pied transport supérieur (double) fourni avec votre machine.

Motif du point: point droit

### Pour coudre:

Disposez le bord plié le long du guide et cousez avec des points droits.