

Elna 9500 instrucciones adicionales

Estas páginas complementan el manual de instrucciones para la función siguiente:

1. Velocidad máxima de bordado

La velocidad máxima de bordado puede cambiarse mediante el deslizador de control de velocidad.

2. Tecla para comenzar nuevamente

Tecla para comenzar nuevamente se agrega a la pantalla para el modo de cosido normal.

3. Menú mejorado de aplicación de costura

Tecla de inicio en ángulo se agrega a la ventana de aplicación.

La longitud del piezas de patchwork puede ser memorizada.

4. Puntadas adicionales para el cosido normal


38 puntadas y letras en estilo gótico se agrega al modo del cosido normal.

NOTA:

El ajuste de puntada preferida será vuelto a la valor prefijado después de actualización de nueva versión.

The settings of favorite stitch adjustment will be returned to default values after updating your machine.


P. 23



Configuración del modo de bordado

5 Velocidad máxima de bordado

La velocidad máxima de bordado puede cambiarse de 400 a 800 spm (puntadas por minuto), en intervalos de 100 spm, presionando las teclas “+” o “-” o mediante el deslizador de control de velocidad.

Pulse la tecla del deslizador de control de velocidad  si desea cambiar la velocidad de bordado mediante el deslizador de control de velocidad. La velocidad también puede cambiarse mientras la máquina está en funcionamiento.


NOTA:

Reduzca la velocidad de cosido cuando trabaje con puntadas en zigzag estrechas, porque pueden distorsionarse con la velocidad.

6 Selección del hilo

Puede elegir cinco tipos de hilo de bordado. Pulse la tecla del hilo que desea utilizar. El código de color del tipo seleccionado aparecerá en la tecla de color/pieza, junto con el nombre del color.


P. 25



MODO DE COSIDO NORMAL

Teclas de función

- 1 Tecla de bajada de los dientes de arrastre:** Para bajar o subir los dientes de arrastre.
- 2 Tecla de doble aguja:** Para fijar el ancho de puntada cuando se cose con aguja doble: Latecla se oscurecerá (no podrá seleccionarla), si la puntada no admite el uso de agujas dobles.
- 3 Tecla de posición de la aguja:** Para fijar la posición de la aguja (arriba o abajo) cuando se detiene la máquina.
- 4 Tecla de ajuste:** Para abrir las ventanas de configuración manual que permiten modificar los parámetros de las puntadas.
- 5 Tecla para comenzar nuevamente:** Para coser de nuevo desde la primera puntada del patrón.



Aplicación

Esquinado para apliques

Para puntadas con aplicación, puede seleccionar el inicio recto o el inicio en esquina.


El inicio en ángulo es muy útil al coser una aplicación con ángulos.

Pulse la tecla de ángulo y la tecla de inicio cambiará por la tecla de inicio en ángulos.

La máquina se detendrá cuando la aguja esté en la posición inferior para que pueda girar la tela y cambiar la dirección de la costura.

Presione la tecla de esquinado antes de comenzar a coser en la nueva dirección. La máquina coserá el patrón de puntadas desde el principio sin puntadas de remate.

Si selecciona el inicio recto, la máquina coserá el patrón de puntadas con puntadas de remate al principio.



Patchwork

Unión de piezas de patchwork

Esta sección incluye tres puntadas para coser piezas de patchwork.

La longitud predeterminada de la puntada es de 1,8 mm, ideal para piezas de patchwork, aunque se puede ajustar con las teclas “+” o “-”.

Coloque el prensateas de costura O de 1/4”, que le ayudará a mantener un margen constante de 1/4” (6 mm) para la costura.



Junte dos piezas de tela por sus anversos.

Coloque las piezas del patchwork bajo el prensatelas de forma que el borde de la tela coincida con la guía del prensatelas.

Cuando detenga la máquina, aparecerá un mensaje. Presione la tecla OK y se memorizará la longitud de costura para coser otra pieza del mismo largo.


Presione la tecla para coser una pieza de tamaño diferente.

Puede utilizar la escala de ángulos de la placa de la aguja para coser piezas de patchwork sin necesidad de hacer marcas.





1



Monogramas

Puede combinar letras y símbolos para hacer monogramas.

1 Tecla de tipo de letra

Al pulsar esta tecla se abre la ventana de selección de tipo de letra, donde se puede elegir uno de los 3 tipos de letras y símbolos.

NOTA:

Los caracteres rusos en estilo del bloque estarán disponibles cuando se selecciona la lengua rusa.

TABLA DE PUNTADAS

Cosido Normal

U:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Q:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53

H:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

S:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27

D:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

P:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

Block

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	_	\$	@
.	·	,	?	¿	!	i	'		'	<	>	-	
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Ù	Ú	Û	Æ	Œ	Ç	Ø	ß
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì
ö	ô	ó	ò	õ	ü	ù	ú	û	æ	ij	œ	ç	ø

Script

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	_	\$	@
.	·	,	?	¿	!	i	'		'	<	>	-	
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Ù	Ú	Û	Æ	Œ	Ç	Ø	ß
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì
ö	ô	ó	ò	õ	ü	ù	ú	û	æ	ij	œ	ç	ø

BroadWay

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	_	\$	@
.	·	,	?	¿	!	i	'		'	<	>	-	
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Ù	Ú	Û	Æ	Œ	Ç	Ø	ß
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì
ö	ô	ó	ò	õ	ü	ù	ú	û	æ	ij	œ	ç	ø

Gothic

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	'	?	!

Symbol

♥	♦	♣	♠	✠	✡	♥	♦	♣	♠	✠	✡	✠	✡
♥	♦	♣	♠	✠	✡	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣